



無償トライアルを行ってみたいのですが・・・ トライアルを実施するまでに行う準備内容を教えてください。

(回答)

：Windows PCとUSBカメラまたはネットワークカメラをご用意いただくほか、計器読む像のインストールと設定が必要です。

① ご用意いただくもの

	Windows PC (推奨スペック) OS Windows10/11 Pro (64bit) CPU Intel Core i5 相当以上 メモリ 4GB 以上		USBカメラ or ネットワークカメラ ※1. ネットワークカメラは MJPEG に対応していること ※2. PoE給電のネットワークカメラはPoEハブも必要です。
---	--	---	--

※より詳細なスペックは公式HPに掲載しております。

② 無償トライアルまでの流れ

① ソフトウェアをダウンロード

：ダウンロード フォームよりユーザー情報を入力し、ソフトウェアダウンロードURLをお申込み時のメールアドレスに連絡します。



ユーザー情報入力の入力
資料のダウンロードURLを、ご記入いただいたメールアドレスに送付させていただきます。
※(必須) 項目は必ずご記入ください。

お名前 必須

姓 名

② ご準備いただいたPCにインストール

：インストールされたライセンス設定キー確認ツールを実行し、表示された文字列をメールにて岩通にご連絡してください。
：2週間無償トライアル用のすべての機能が使用できるライセンスを発行し、メールにて送付します。
：指定場所にライセンスファイルを保存してください。すぐに計器読む像を使用できます。

③ カメラを設置

：計測したいメーターの前にカメラを固定してください。
：簡易的には三脚にカメラを取り付けてメーターに向けていただいてもOKです。カメラを設置したらカメラがズレないように注意してください。
：カメラ映像がPCに取り込めていることを確認してください。



※USBカメラ
：Windowsのカメラアプリで映像を確認
※ネットワークカメラ
：ブラウザで映像確認

④ 読取開始

：計器読む像を起動して「取扱説明書」を参考にメーター設定をして、データ記録を開始してください。
：上手くいかない場合はご遠慮なくご連絡ください。

無償トライアル実施の前に、WEB会議、製品説明やメーターの設定方法などの勉強会を開催させていただきます。是非、ご利用くださいませ。

「お問い合わせ」はこちら