

waverunner, BRINGO等 FDD内蔵機種の使用姿勢について

フロッピーディスク・ドライブ内蔵機種において、正面操作パネル面を上に向けてフロッピーディスクへのアクセスを行うとドライブの仕様によりエラーになることがあります。  
フロッピーディスクをご使用の場合は、本体を立てずにお使いください。

対象商品

**DS-42XXシリーズ**

**DS-43XXシリーズ**

**DS-8812**

**DS-8812P**

**DS-8814**

**DS-8814P**

**DS-8822P**

**DS-8824P**

**LT-2XXシリーズ**

**LT-3XXシリーズ**

**LT-584**