


PC/外部モニターに表示されている数値を計器読む像で読み取りたいのですが… その読み取り方法を教えてください。

(回答)

：「HDMI-UVC変換アダプタ」を使用して、モニター画像を「計器読む像」に直接取り込む方法があります！

□ 「HDMI-UVC変換アダプタ」を使用した読み取り方法

< 機器構成 > ... 既存の運用環境



USB接続のHDMI-UVC変換アダプタからの映像は、計器読む像ではUSBカメラと同じ扱いになります。変換アダプタからの映像で初期設定を行うことにより、計器読む像での読み取りが可能になります。

□ (ご参考) HDMI-UVC変換アダプタについて（別売）



HDMI-UVC変換アダプタ

<動作確認済みHDMI-UVC変換アダプタ>

(I-O DATA) GV-HUVC/E, GV-HUVC/S、(サンワサプライ) USB-CVHDUVC1

(ちょこっと豆知識) 各メーターのモニター監視を録画しているがデータ化ができない、モニターを見続ける必要がある等の課題に対し、上記の読み取り方法を行うことで「画像データのデジタル化」を実現！

その他のご質問や疑問点など、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

「お問い合わせ」はこちら